

DO NOT CUT THIS MATERIAL UNTIL YOU HAVE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS

CRITICAL STEPS

- **WALL PREPARATION:** REQUIRES LEVEL 5 WALLS OR USE OF WALL LINER
- **PASTING:** PASTE THE BACK OF WALLCOVERING WITH HEAVY DUTY CLEAR STRIPPABLE
- **EDGE:** CUT WITH SHARP KNIFE; CHANGE BLADE OFTEN
- **CLEAR PROTECTOR:** PEAL FROM SURFACE AFTER INSTALL TO REVEAL POLISH

Inspection and Surface Preparation

We added and kept a clear PET (clear polyester) protector to preserve the polish of this material. We recommend leaving it on throughout the hanging process and removing it as you finish the installation of each strip. However, we leave it at the professional installer's discretion as they may prefer to remove it immediately after cutting the strips. Both processes will work.

1. Before cutting and hanging, please verify that all of the rolls reference the correct order number and dye lot. Ensure that they are in good condition.
2. The wall must be clean, smooth, and primed to ensure that the wallcovering will adhere nicely to the surface. Old wallcovering and paste residue must be removed. If you are replacing a wallcovering you must make sure to wash the wall with a strong bleach in order to prevent mildew from occurring and to kill any bacteria or virus that may be present before priming the walls. Please be sure to rinse the household bleach with clean water.
3. The primer should be tinted to the same color as the background color of your wallcovering to help hide seams.
4. A level 5 wall or use of Wall Liner (recommend W1052/01) is required for this wallcovering.
5. **Hang three (3) strips, stop and inspect the installation. If there are concerns about the installation, stop hanging and contact your local HOLLY HUNT showroom for assistance. NO CLAIMS WILL BE ALLOWED FOR MORE THAN 3 STRIPS ON THE WALL.**

Building and Material Conditions

The site of installation must be weathertight with HVAC setting (including pressure, temperature and relative humidity) the same as those of an occupied building site for three days prior to, throughout installation and three days after installation. The wall must be structurally sound including elimination of sources of moisture accumulation into the wall or wall activity. The wallcovering must be in a clean and dry condition and must be stored at normal occupied building site temperature and humidity for at least three days prior to installation. All Adhesive and primers must be new, heavy duty commercial quality. It can be clay base (water base) acrylic or clear paste with heavy duty adhesion properties.

Adhesive

1. We recommend a Heavy Duty Clear Strippable premixed vinyl adhesive.
2. Apply the paste to the back of the patent vinyl wallcovering, this will make it more flexible and easier to hang around the corners. Allow the paste to become tacky prior to hanging (exact time will vary depending on temperature, humidity, etc).
3. Do not add water to the paste as it may cause the backing to pull away from the front.

Trimming

1. The edges are pretrimmed, however, you may wish to create your own precision edge on your table or make a double cut on the wall for the finest seam possible.
2. You must use very sharp razor blades and change them as often as you feel you need to for the finest seam possible.

Tips

1. Use a soft brush or cloth when hanging.
2. Paste, trim and hang one strip at a time.
3. Gently smooth the wallcovering surface using a soft plastic smoother. DO NOT USE A STEAM ROLLER.

IF AT ANY TIME YOU ARE HAVING DIFFICULTIES WITH INSTALLATION, MATERIAL, OR INSTRUCTIONS, PLEASE CONTACT YOUR LOCAL HOLLY HUNT SHOWROOM FOR GUIDANCE.

Instrucciones para la colocación de revestimiento símil charol tipo ii

¡ALTO! No lo corte ni lo instale hasta que haya leído estas instrucciones

Le recomendamos que un profesional haga la instalación de este fino revestimiento. Comuníquese con un colocador de papel tapiz profesional para una mejor experiencia de aplicación.

Preparación:

**** Hemos añadido un protector PET (poliéster transparente) para preservar el brillo de este material. Recomendamos dejarlo puesto durante todo el proceso de colocación y retirarlo a medida que termine la instalación de cada tira. Sin embargo, esto queda a discreción del instalador, ya que en algunos casos este podría preferir quitarlo inmediatamente después de cortar las tiras. Ambos procesos deberían funcionar bien con un instalador profesional en el sitio de trabajo.****

Antes de cortar y aplicar, asegúrese de cumplir lo siguiente:

1. Tenga el revestimiento correcto y la cantidad correcta del revestimiento para terminar el trabajo.
2. Inspeccione el revestimiento cuidadosamente para asegurarse de que no tenga defectos. Coloque 3 tiras y busque cualquier defecto visible después de instalarlas. Si se detecta algún defecto, no se debe aplicar ningún otro material hasta que se notifique al fabricante o distribuidor.

NO SE PERMITIRÁN RECLAMOS PARA MÁS DE TRES TIRAS EN LA PARED.

Todos los reclamos deben hacerse dentro de los 30 días posteriores a la fecha de la factura. No se permitirán reclamos por mano de obra en ningún momento.

Condiciones de la construcción y el material:

El sitio de instalación debe ser resistente a la intemperie y los ajustes de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), incluidas la presión, la temperatura y la humedad relativa, deben ser iguales a los de un sitio de construcción ocupado durante tres días antes de la instalación, durante la instalación y tres días después de la instalación. La pared debe ser estructuralmente sólida, lo que incluye la eliminación de fuentes de acumulación de humedad en la pared o la actividad de la pared. El revestimiento debe estar limpio y seco, y debe almacenarse a temperatura y humedad normales en el sitio de construcción durante al menos tres días antes de la instalación. Todos los adhesivos y bases de imprimación deben ser nuevos y de calidad comercial de alta resistencia. Pueden ser acrílicos a base de arcilla (al agua) o pegamentos claros con propiedades de adhesión de alta resistencia.

Preparación de la pared:

La pared debe estar totalmente limpia, suavizada y preparada para garantizar que el papel tapiz se adhiera bien a la superficie de la pared. Recomendamos el uso de adhesivo de alta resistencia para estos materiales de tipo II.

Si va a reemplazar un revestimiento anterior, debe asegurarse de lavar la pared con lejía fuerte para evitar que se genere moho y para matar cualquier bacteria o virus que pueda estar presente antes de imprimir las paredes. Asegúrese de enjuagar la lejía con agua limpia.

Siempre recomendamos que se imprimen las paredes para obtener mejores resultados.

Adhesivo

1. Recomendamos un adhesivo de vinilo transparente premezclado y, de preferencia, de alta resistencia.
2. Aplique el pegamento a la parte posterior del revestimiento símil charol; esto lo hará más flexible y más fácil de aplicar y manipular en las esquinas. Permita que el pegamento adquiera una textura pegajosa antes de la aplicación (el tiempo exacto variará según la temperatura, la humedad, etc.).
3. Importante. No agregue demasiada agua al pegamento, ya que puede hacer que la capa trasera se desprenda de la frontal. Recomendamos no usar ninguna mezcla de agua si es posible.

Recorte

1. Hemos recortado los bordes previamente en la fábrica; sin embargo, es posible que desee crear su propio borde de precisión en su mesa o hacer un doble corte en la pared para asegurarse de tener la mejor unión entre tiras posible.
2. Debe usar hojas de afeitar muy afiladas y cambiarlas con la frecuencia que le parezca necesaria para tener la mejor unión entre tiras posible.

Consejos

1. Use un cepillo o un paño suave para la colocación.
2. Pegue, recorte y coloque una tira a la vez.
3. Alise suavemente la superficie del revestimiento usando un suavizador de plástico suave. NO UTILICE UN RODILLO DE VAPOR.

SI EN CUALQUIER MOMENTO TIENE DIFICULTADES CON LA INSTALACIÓN, EL MATERIAL O LAS INSTRUCCIONES, NO DUDE EN PONERSE EN CONTACTO CON SU PROVEEDOR LO ANTES POSIBLE PARA PEDIR ORIENTACIÓN.

Directives pour la pose du revêtement mural breveté de type ii

Attention! Ne pas couper ou installer ce matériau avant d'avoir lu les directives suivantes!

Nous recommandons de faire appel à un professionnel pour poser ce revêtement mural raffiné. Communiquer avec un poseur professionnel pour avoir la meilleure expérience qui soit.

Préparation

****Nous avons ajouté une couche protectrice en PET transparent (polyester transparent) afin de préserver le lustre du matériau. Nous recommandons de laisser cette couche en place durant la pose, et de ne l'enlever qu'une fois l'installation de chaque bande terminée. Ceci est à la discrétion du poseur; certains préfèrent retirer la couche après avoir découpé les bandes. Les deux options donneront un beau résultat, tant que le travail est confié à un poseur professionnel.****

Avant de découper et de poser ce revêtement

1. S'assurer d'avoir le bon revêtement, en quantité suffisante pour la surface à couvrir.
2. Inspecter le revêtement attentivement pour s'assurer qu'il ne présente aucun défaut. Poser 3 bandes et vérifier qu'elles n'ont aucun défaut apparent. En cas de défaut observé, cesser la pose et aviser le fabricant ou le distributeur.

AUCUNE RÉCLAMATION NE SERA AUTORISÉE POUR PLUS DE 3 BANDES POSÉES AU MUR.

Toute réclamation doit être effectuée dans les 30 jours suivant la date de facturation. Aucune réclamation pour le travail effectué ne sera autorisée en tout temps.

Conditions du bâtiment et du matériau

Le site de pose doit être à l'abri des intempéries. Les conditions de chauffage, de ventilation et de climatisation (y compris la pression, la température et l'humidité relative) doivent être les mêmes que lorsque le bâtiment est occupé, 3 jours avant la pose, durant celle-ci et 3 jours après. Le mur doit être bien charpenté. On doit éliminer les sources d'accumulation d'humidité dans le mur ou l'activité du mur. Le revêtement mural doit être propre et sec. Il doit être conservé dans les conditions (température et humidité) normales du bâtiment occupé pendant au moins 3 jours avant la pose. Les adhésifs et les apprêts utilisés doivent être neufs, pour usage intensif et de qualité commerciale. Il peut s'agir d'une substance acrylique à base d'argile (à base d'eau) ou d'une colle transparente aux propriétés adhésives puissantes.

Préparation de la surface murale

La surface murale doit être bien propre, lisse et avoir une couche d'apprêt pour assurer une adhésion parfaite du revêtement. Nous recommandons l'utilisation d'un adhésif pour usage intensif adapté à un matériau de type II.

En cas de remplacement d'un revêtement, s'assurer de laver le mur avec un puissant agent de blanchiment pour prévenir la formation de moisissures et pour tuer les bactéries ou les virus avant d'appliquer un apprêt sur le mur. Veiller à rincer l'agent de blanchiment domestique avec de l'eau propre.

Comme toujours, nous recommandons d'appliquer un apprêt sur le mur pour obtenir un meilleur résultat.

Adhésif

1. Nous recommandons d'utiliser un adhésif prémélangé en vinyle transparent, préférablement pour usage intensif.
2. Appliquer la colle au dos du revêtement pour faciliter la pose et la gestion des coins. Attendre que la colle s'active avant de commencer la pose (varie en fonction de la température, de l'humidité, etc.).
3. Important! Éviter d'ajouter trop d'eau à la colle. Cela pourrait causer un décollement de l'envers et du devant. Si possible, éviter tout mélange avec de l'eau.

Découpage

1. Nous avons pré-coupé les rebords à l'usine. Cependant, il est possible de découper un rebord précis sur une table ou d'effectuer une double incision sur le mur pour obtenir un raccord parfait.
2. Pour ce faire, utiliser une lame de rasoir très aiguisée et la changer aussi souvent que nécessaire pour obtenir un raccord parfait.

Conseils

1. Utiliser une brosse douce ou un chiffon lors de la pose.
2. Coller, découper et mettre en place une bande à la fois.
3. Lisser doucement la surface du revêtement à l'aide d'un lisseur en plastique souple. NE PAS UTILISER UN ROULEAU À VAPEUR.

EN TOUT TEMPS, EN CAS DE PROBLÈME AVEC L'INSTALLATION, LE MATÉRIEL OU LES DIRECTIVES, CONTACTER RAPIDEMENT LE FOURNISSEUR POUR OBTENIR DES CONSEILS.