

## **WALLCOVERING HANGING INSTRUCTIONS for NATURAL LEAVES**

Congratulations on your purchase of one of our beautiful Natural Wallcoverings. Being a natural product that is handcrafted, special care is required when handling and installing this item. It is also a unique attribute with this natural product to have slight color, texture or sheen variations that will create different shades from roll to roll and also within a roll, which results in a paneling effect when hung. This is not a product defect. For best results, it is recommended that this wallcovering be installed by a professional wallcovering installer.

**\* DO NOT CUT THIS MATERIAL UNTIL YOU HAVE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS \***

### **INSPECTION**

Though your wallcovering has been thoroughly inspected, it is important to examine your wallcovering for proper color before cutting and hanging. Ensure that all rolls have the same item & run number and are in good condition. Avoid any creasing during handling and installation. Avoid any high moisture areas or prolonged direct exposure to sunlight. As part of the inherent beauty, the color of this product may change slightly as they age.

### **SURFACE PREPARATION**

For best results, clean and properly prepare all wall surfaces. Old wallcovering and paste residue should be removed. Walls must be clean, dry and smooth. Prepare surface with a premixed universal wallcovering primer. The primer should be tinted to the same color as the background color of your wallcovering to help hide seams.

**NOTE:** Install (3) strips, stop and inspect the installation. If the installation is not satisfactory *by the customer*, stop hanging and call your retailer for assistance. In the event of any issue, please quote the item and run number that is identified on the roll label.

### **PASTING and HANGING**

1. Draw a vertical line from ceiling to floor by using a plumb line or straight edge with level. This will be your guide for positioning one edge of the first strip.
2. Cut wallcovering strip to fit wall height, allowing a couple of extra inches at the top and bottom for trimming. Trim with a very sharp razor knife and change the blade after each cut to avoid any tearing or pulling of the natural material. This wallcovering has been trimmed at the factory. However, the installer may at their discretion, trim if necessary.
3. Use a clear, non-staining, heavyweight premixed adhesive. **DO NOT** dilute. Additional moisture can cause delamination of the leaves from the backing.

**CAUTION:** *Extra care must be taken to NOT allow any adhesive or water to get on the wallcovering surface. Any paste or liquid on the surface may cause staining or discoloration to the product.*

4. Apply paste evenly to the wall. Take your cut strip directly to the wall. Paste and hang one strip at a time.
5. Put the strip into place with a soft bristle smoothing brush working left to right and staying with the grain of the leaves. Working the brush up and down against the grain may cause delamination of the leaves. Carefully smooth out all air pockets and wrinkles. Butt seams together, do not overlap. Use your clean dry fingers to lightly set seams. Clean and dry hands & tools regularly to avoid any paste or water from getting on the surface. Immediately remove any paste that may get on the surface by gently wiping with a clean white damp cloth.

**NOTE:** Due to the thickness of this material and the difficulty wrapping corners cleanly, it is recommended that all inside and outside corners are trimmed and butted together.

6. Trim excess material at the floor and ceiling with a straight edge and sharp razor knife. Again, change the blade after each cut.
7. Repeat procedure for each subsequent strip.

### **CLEANING**

**CAUTION:** *Wallcovering can be cleaned by gently wiping with a clean white cloth or carefully using the soft brush attachment of a vacuum. Do not use any cleaning agent.*

## **INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN para Papel Tapiz de Hojas Naturales**

Felicidades por la compra de uno de nuestros bellos Revestimientos para Pared Naturales. Al tratarse de un producto natural artesanal, se requiere especial cuidado al manipular e instalar este artículo. Este producto natural también cuenta con el atributo único de presentar leves variaciones de color, textura o brillo que crean diferentes tonos de rollo a rollo y también dentro de un mismo rollo, lo que puede generar un efecto de paneles al colocarlo. No es un defecto del producto. Para obtener los mejores resultados, se recomienda que un instalador profesional coloque este revestimiento para pared.

**\* NO CORTE ESTE MATERIAL HASTA QUE HAYA LEÍDO LAS INSTRUCCIONES QUE SE ENCUENTRAN A CONTINUACIÓN \***

### **INSPECCIÓN**

Si bien el revestimiento para pared ha sido inspeccionado a fondo, es importante examinarlo para confirmar que se trate del color correcto antes de cortarlo y colocarlo. Asegúrese de que todos los rollos tengan el mismo número de artículo y de serie y que estén en buenas condiciones. Evite que se produzcan arrugas en el material durante el manejo y la instalación. Evite las áreas con mucha humedad o con exposición directa a la luz solar prolongada. Como parte de su belleza inherente, el color de este producto puede cambiar ligeramente a medida que envejece.

### **PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

Para obtener los mejores resultados, limpie y prepare adecuadamente todas las superficies de las paredes. Se debe retirar todo el revestimiento para pared antiguo y los residuos de cola. Las paredes deben estar limpias, secas y suaves. Prepare la superficie con un imprimador para revestimientos premezclado universal. El imprimador debería tener el mismo color que el fondo de su revestimiento, para ayudar a ocultar las juntas.

**NOTA:** Coloque (3) tiras, deténgase e inspeccione el trabajo realizado. Si la instalación no resulta satisfactoria *para el cliente*, detenga la colocación y llame a su distribuidor para obtener ayuda. Ante cualquier problema, indique el número de artículo y de serie identificado en la etiqueta del rollo.

### **ENCOLADO y COLOCACIÓN**

1. Marque una línea vertical desde el techo hasta el suelo con ayuda de una plomada o una regla con nivel. Esta será su guía para colocar un borde de la primera tira.
2. Corte la tira de revestimiento para que se ajuste a la altura de la pared, dejando unos cinco centímetros adicionales en la parte superior e inferior, para recorte. Recorte el excedente con una cuchilla muy afilada y cambie la hoja de la cuchilla después de cada corte para evitar cualquier desgarro o rotura del material natural. Este revestimiento de pared se ha cortado en fábrica. Sin embargo, el instalador puede, a su discreción, recortarlo, si fuera necesario.
3. Utilice un adhesivo pesado, transparente y premezclado que no manche. **NO** lo diluya. La humedad adicional puede causar la separación de las hojas de su soporte.  
**PRECAUCIÓN:** *Se debe tener especial cuidado de NO aplicar ningún adhesivo ni agua en la superficie del revestimiento para pared. La presencia de colas o líquidos en la superficie del revestimiento pueden producir manchas o decoloración del producto.*
4. Aplique cola en la pared de forma pareja. Lleve su tira cortada directamente a la pared. Encole y coloque cada tira.
5. Coloque la tira en su lugar con un cepillo para alisar de cerdas suaves, de izquierda a derecha y siguiendo el veteado de las hojas. Llevar el pincel de arriba a abajo contra el veteado puede provocar la separación de las hojas. Cuidadosamente, elimine todas las burbujas de aire y arrugas. Empalme las juntas sin superponerlas. Utilice las puntas de sus dedos, limpias y secas, para unir cuidadosamente las juntas. Lávese y séquese frecuentemente las manos y lave y seque las herramientas para evitar que la cola o el agua manchen la superficie del revestimiento. Retire todo residuo de cola de la superficie limpiando suavemente con un paño blanco, limpio y húmedo.  
**NOTA:** Debido al espesor de este material y la dificultad de cubrir limpiamente las esquinas, se recomienda recortar y empalmar todas las esquinas internas y externas.
6. Recorte el exceso de material del suelo y el techo con una regla y una cuchilla afilada. Una vez más, cambie la hoja de la cuchilla después de cada corte.
7. Repita el procedimiento para cada tira subsiguiente.

### **LIMPIEZA**

**PRECAUCIÓN:** *El revestimiento para pared se puede limpiar frotando suavemente con un paño blanco limpio o utilizando cuidadosamente el cepillo accesorio suave de una aspiradora. No utilice ningún producto de limpieza.*

---

## **INSTRUCTIONS DE PAUSE DU REVÊTEMENT MURAL / FEUILLES NATURELLES**

Félicitations pour votre achat de l'un de nos superbes revêtements muraux naturels. Étant donné qu'il s'agit d'un produit naturel et fait à la main, des précautions supplémentaires sont requises lors de la manipulation et l'installation de cet article. C'est également un attribut unique de ce produit naturel d'avoir des variations légères dans la couleur, la texture ou l'éclat qui créent différents tons de rouleau en rouleau et à l'intérieur du même rouleau, ce qui peut entraîner un effet de lambris lorsque mis en place. Il ne s'agit pas d'une défectuosité du produit. Pour de meilleurs résultats, il est recommandé que le revêtement mural soit installé par un installateur professionnel de revêtement mural.

**\* NE PAS COUPER CE MATÉRIEL AVANT D'AVOIR LU LES DIRECTIVES SUIVANTES \***

### **INSPECTION**

Bien que votre revêtement mural ait été soigneusement inspecté, il est important de l'examiner pour vérifier la couleur avant de le couper et de le mettre en place. S'assurer que tous les rouleaux ont le même numéro d'article et numéro d'ordre et qu'ils sont en bonne condition. Éviter tout froissement durant la manipulation et l'installation. Éviter les emplacements très humides ou l'exposition directe et prolongée à la lumière du soleil. La couleur de ce produit peut changer légèrement avec l'âge, ce qui fait partie de sa beauté inhérente.

### **PRÉPARATION DE LA SURFACE**

Pour de meilleurs résultats, nettoyez et préparez adéquatement toutes les surfaces murales. Les vieux revêtements muraux et les résidus de pâte devraient être enlevés. Les murs doivent être propres, secs et lisses. Préparer la surface avec un apprêt prémélangé universel pour revêtement mural. L'apprêt devrait être teinté de la même couleur que l'arrière-plan de votre revêtement mural pour aider à cacher les joints.

**REMARQUE :** Installer (3) bandes, arrêtez-vous et inspecter l'installation. Si l'installation n'est pas satisfaisante *pour le client*, cesser la mise en place et appeler votre détaillant pour du soutien. En cas de problématique, veuillez indiquer le numéro d'article et le numéro d'ordre qui sont identifiés sur l'étiquette du rouleau.

### **COLLAGE ET MISE EN PLACE**

1. Tracer une ligne verticale du plafond au plancher en utilisant un fil à plomb ou une règle de vérification avec un niveau. Cela sera votre guide pour positionner un coin de la première bande.
2. Couper la bande de revêtement mural pour correspondre à la hauteur du mur, en laissant une marge de quelques pouces (5 à 8 cm) en haut et en bas pour l'ajustement. Couper avec un couteau polyvalent très aiguisé et changer la lame après chaque coupe pour éviter de déchirer ou de tirer le matériau naturel. Ce revêtement mural a été coupé à l'usine. Toutefois, l'installateur peut couper, à sa discrétion, si nécessaire.
3. Utiliser un adhésif lourd, prémélangé, transparent et qui ne tache pas. **NE PAS** diluer. L'humidité additionnelle peut entraîner la délamination des feuilles par la surface arrière.  
**AVERTISSEMENT:** *Une attention particulière doit être prise pour qu'AUCUN adhésif ou eau ne se retrouve sur la surface du revêtement mural. Toute pâte ou tout liquide sur la surface du produit peut entraîner des taches ou une décoloration.*
4. Appliquer la pâte de manière uniforme sur le mur. Apporter votre bande directement au mur. Coller et mettre en place une bande à la fois.
5. Mettre la bande en place avec une brosse en soie douce et lissante, de gauche à droite en respectant le grain des feuilles. Utiliser la brosse de haut en bas contre le grain peut entraîner une délamination des feuilles. Lisser soigneusement tous les trous d'air et les plis. Joindre les joints ensemble, ne pas superposer. Utiliser vos doigts secs et propres pour refermer légèrement les joints. Nettoyer et sécher les mains et les outils régulièrement pour éviter que de la pâte ou de l'eau ne se retrouve sur la surface. Enlever immédiatement la pâte qui peut se retrouver sur la surface en essuyant doucement avec un chiffon humide blanc propre.  
**REMARQUE :** En raison de l'épaisseur de ce matériau et de la difficulté d'installer les coins adéquatement, il est recommandé que les coins intérieurs et extérieurs et coupés et joints ensemble.
6. Couper le matériau en excès au niveau du plancher et du plafond avec une règle de vérification et un couteau polyvalent. À nouveau, changer la lame après chaque coupe.
7. Répéter la procédure pour chaque bande subséquente.

### **NETTOYAGE**

**AVERTISSEMENT:** *Le revêtement mural peut être nettoyé en essuyant doucement avec un chiffon blanc propre ou en utilisant l'embout de brosse douce d'un aspirateur. Ne pas utiliser d'agent de nettoyage.*